

# Инструкция по использованию видеокамеры Ambertek DV3000

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ AMBERTEK DV3000



## ЗАРЯДКА ВИДЕОКАМЕРЫ

**Внимание!** Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор камеры!

Подключите видеокамеру к адаптеру питания или другому устройству с разъемом *USB 5V*. В процессе зарядки красный индикатор зарядки будет гореть постоянно, а когда зарядка будет завершена – красный индикатор погаснет. Если камера полностью разряжена видеокамера сохранит записанное видео и отключится автоматически.

## РЕЖИМ ЗАПИСИ ВИДЕО И ДИКТОФОНА

1. Для того чтобы включить видеокамеру *DV3000* нажмите и удерживайте кнопку *Вкл./Выкл.* в течение нескольких секунд.
2. Для записи *Видео* нажмите однократно кнопку *Вкл./Выкл.* – на информационном экране появится значок *Видеокамера*, ведется видеозапись. Через несколько секунд после начала записи информационный

экран погаснет для экономии заряда батареи. Если функция циклической записи включена, видеозапись будет сохраняться каждые *5 минут*. Для остановки видеозаписи повторно однократно нажмите кнопку *Вкл./Выкл.*

3. Для записи *Аудио* нажмите однократно кнопку *Диктофона* – на информационном экране появится значок *Диктофон*, ведется аудиозапись. Через несколько секунд после начала записи информационный экран погаснет для экономии заряда батареи. Аудиозапись сохраняется автоматически каждые *5 минут*. Для остановки аудиозаписи повторно однократно нажмите кнопку *Диктофон*.

4. Для записи по датчику движения нажмите и удерживайте кнопку *Режима воспроизведения* в течение *2 секунд*. Камера будет автоматически осуществлять видеозапись *1 минуту* при срабатывании датчика движения.

*Примечание.* Если карта памяти не установлена или не читается, на экране камеры будет показан соответствующий значок (иконка карты памяти с буквой *X*).

*Примечание.* Если карта памяти заполнена, а функция циклической записи не активна, на экране камеры будет показан соответствующий значок (иконка карты памяти со значком *!*).

*Примечание.* Если камера не используется в течение *3 минут*, она отключается автоматически.

## РЕЖИМ МРЗ-ПЛЕЕРА

*Примечание.* Для воспроизведения музыки необходимо скопировать ее в папку *Music* на карте памяти *MicroSD*.

1. Включите видеокамеру и нажмите кнопку *MP3-плеера* для перехода в режим воспроизведения.
2. Нажмите однократно кнопку *Следующий* и кнопку *Предыдущий* для переключения между треками, либо удерживайте их долго для изменения громкости воспроизведения.

3. Нажмите *кнопку Режим воспроизведения* для выбора режима проигрывания (Все треки, Случайный выбор или Повторять трек).

#### ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

1. Вы можете настроить 3 основных параметра – разрешение видеозаписи (1080P/720P), циклическая запись (включена/выключена), метка даты и времени (включена/выключена). Для этого необходимо создать в корневом каталоге карты памяти файл с именем *SETTINGS.TXT* и содержанием, например,

1,1,1

что означает *разрешение видеозаписи 1080P, циклическая запись включена и метка даты и времени также включена*. После этого необходимо перезагрузить камеру.

2. Для установки необходимого значения даты и времени измените ее значение в файле *SETTIME.TXT*, который находится в корневом каталоге карты памяти.

#### ПЕРЕЗАГРУЗКА ВИДЕОКАМЕРЫ

Если видеочамера Ambertek DV3000 работает некорректно, то для перезапуска видеочамеры нажмите острым предметом *кнопку Сброс*.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ КАМЕРЫ

1. Микро видеочамера Ambertek DV3000
2. Кабель MicroUSB
3. Адаптер 220В

#### Гарантийный талон

<b>Наименование товара:</b>	_____
<b>Модель:</b>	_____
<b>Серийные номера:</b>	_____
<b>Дата продажи:</b>	« ____ » _____ 20
<b>Реквизиты продавца:</b>	_____
<b>Подпись продавца:</b>	_____
<b>Печать фирмы продавца:</b>	_____