

Инструкция по эксплуатации видеокamеры Ambertek Q7

Органы управления видеокamерой



Зарядка видеокamеры

Внимание! Видеокamera оснащена встроенным Li-Ion аккумулятором повышенной емкости. Перед первым использованием, пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор видеокamеры.

Для этого подключите видеокamera к USB порту ПК или к зарядному устройству. Красный светодиод видеокamеры будет мигать, что означает — идет процесс зарядки видеокamеры. Когда аккумулятор *полностью заряжен* — красный светодиод видеокamеры будет гореть постоянно.

Индикация состояний видеокamеры

1. Если заряд батареи видеокamеры заканчивается красный светодиод начнет мигать и видеокamera отключится. Записанное видео будет автоматически сохранено.
2. Красный и синий светодиоды видеокamеры будут одновременно быстро мигать, если *карта памяти MicroSD не установлена или не читается*. В этом случае видеокamera автоматически отключится через 10 секунд.
3. Если видеокamera находится в режиме ожидания более 1 минуты и не используется, она автоматически отключается для экономии заряда аккумулятора.
4. Если видеокamera находится в режиме ожидания, красный светодиод будет гореть постоянно. Во время *записи видео* красный светодиод будет равномерно мигать.

5. В режиме *фотографирования* синий светодиод видеокamеры будет гореть постоянно. В процессе съемки фотографий синий диод видеокamеры будет мигать по одному разу на каждое отснятое фото.
6. Если видеокamera находится в *режиме диктофона*, синий и красный светодиоды будут гореть постоянно. В процессе записи звука синий светодиод будет гореть постоянно, а красный постоянно мигать.

Режим записи видео видеокamеры

- Нажмите кнопку *On/Off* для включения видеокamеры: *синий и красный светодиоды одновременно загорятся*, затем *синий светодиод погаснет*, а *красный останется гореть* постоянно. Это означает, что видеокamera находится в режиме ожидания записи видео. Для старта записи видео необходимо однократно нажать кнопку *On/Off* — *красный светодиод* будет постоянно равномерно *мигать*, что означает, что идет запись видео.
- В процессе записи видео видеокamera будет сохранять видеофрагменты автоматически через *каждые 5 минут*. Для остановки записи видео и перевода видеокamеры в режим ожидания нажмите однократно кнопку *On/Off*: видеокamera сохранит отснятый видеоматериал автоматически.
- В случае *недостаточного заряда аккумулятора* или *нехватки места на карте памяти MicroSD* видеокamera сохранит снятое видео и автоматически отключится.

Режим фотографирования видеокamеры

- Нажмите кнопку *On/Off* для включения видеокamеры: синий и красный светодиоды одновременно загорятся, затем синий светодиод погаснет, а красный останется гореть постоянно, т.е. видеокamera находится в режиме ожидания записи видео.
- Однократно нажмите кнопку *Mode*: красный светодиод погаснет, синий загорится — видеокamera находится в *режиме фотографирования*. Нажмите однократно кнопку *On/Off*, синий светодиод однократно мигнет, фотография сохранена.

Режим диктофона видеокamеры

- Включите видеокamera, дважды нажмите кнопку *Mode* — видеокamera перейдет в режим *диктофона*, при этом будут одновременно гореть синий и красный светодиоды. Нажмите однократно кнопку *On/Off* для начала записи звука, при этом красный светодиод видеокamеры будет мигать, а синий гореть постоянно. В режиме диктофона видеокamera будет автоматически сохранять записанный аудиофайл каждые 15 минут.

- В случае недостаточного заряда аккумулятора или места на карте памяти MicroSD видеочамера сохранит записанный аудиофайл и автоматически отключится.

Запись видео на видеочамеру во время зарядки

- Подключите видеочамеру к USB порту компьютера или зарядному устройству от сети постоянного тока 220В: красный светодиод будет мигать, т.е. идет зарядка встроенного аккумулятора видеочамеры. Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку *Mode*, после этого видеочамера перейдет в режим записи видео во время зарядки. Теперь Вы можете пользоваться видеочамерой в обычном режиме.
- Выйти из режима работы во время зарядки можно также долгим нажатием кнопки *Mode*.

Инфракрасная ночная подсветка

Включите видеочамеру и выберите нужный режим: видеосъемки, диктофона или фотоаппарата. Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку *Mode*, загорится желтый светодиод, что означает — *ночная подсветка включена*. Аналогично, для выключения ночной подсветки нажмите и удерживайте кнопку *Mode*.

Режим веб-камеры

- Установите драйверы с прилагающегося CD-диска.
- Для того чтобы видеочамера определилась как веб-камера, включите ее и, удерживая кнопку *Mode*, подключите USB-кабель.
- Видеочамера определится как стандартная веб-камера.

Выключение

Для выключения видеочамеры нажмите и удерживайте кнопку *On/Off* в течение 5 секунд. Видео- или аудиозапись будут автоматически сохранены, а видеочамера отключится.

Сброс настроек

В случае если видеочамера работает некорректно, не отвечает на нажатия клавиш и т.д., Вы можете сбросить настройки: удерживая кнопку *Mode*, нажмите кнопку *On/Off* видеочамеры.

Установка метки даты и времени съемки

Подключите видеочамеру к USB-порту компьютера, видеочамера определится как обычный USB флэш-накопитель. Создайте в корневом каталоге карты памяти файл с именем *TIMERSET.TXT*, в котором укажите текущую дату и время в формате *20121002142432 Y* (или *N*, если не хотите, чтобы метка даты и времени отображалась на видео и фотографиях).

Комплектация видеочамеры

1. Видеочамера
2. Кабель USB – microUSB
3. Зарядное устройство 220В
4. Шнурок для переноски

Внимание! Для гарантированной корректной работы данной модели рекомендуется использовать кабель USB-microUSB поставляемый в комплекте!

Гарантийный талон

Наименование товара:	_____
Модель:	_____
Серийные номера:	_____
Дата продажи:	« ____ » _____ 20
Реквизиты продавца:	_____
Подпись продавца:	_____
Печать фирмы продавца:	_____