

Инструкция по эксплуатации диктофона Ambertek VR250F

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИКТОФОНОМ ЗАРЯДКА ДИКТОФОНА



Внимание! Перед первым использованием требуется полностью зарядить аккумулятор диктофона.

Подключите диктофон Ambertek VR250F к зарядному устройству 220В проводом, который идет в комплекте. Уровень заряда будет отображаться на встроенном LED-экране.

ВКЛЮЧЕНИЕ ДИКТОФОНА

1. Для включения диктофона необходимо перевести переключатель On/Off в положение On. После того, как информационный LED дисплей загорится – диктофон готов к работе.
2. Для выключения диктофона необходимо перевести переключатель On/Off в положение Off.

РЕЖИМ ЗАПИСИ ЗВУКА

1. Для начала записи аудио включите диктофон Ambertek VR250F, а затем переведите переключатель Rec/Stop в положение Rec. После того как на

информационном LED дисплее отобразятся параметры – диктофон записывает.

2. Остановка и активация записи производится однократным нажатием кнопки PLAY.

3. Для того чтобы остановить запись и сохранить файл, переведите переключатель в положение Stop.

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. После включения диктофон Ambertek VR250F по умолчанию находится в режиме воспроизведения. Начало и остановка воспроизведения активируется однократным нажатием кнопки PLAY.
2. Для переключения аудиозаписей используйте кнопки Down/Up. Также Вы можете выбрать нужный Вам файл перейдя в меню диктофона в раздел Записи (Recording).
3. Для увеличения/уменьшения громкости воспроизведения, однократно нажмите кнопку V. После того как на дисплее появится шкала громкости, отрегулируйте ее кнопками Down/Up.

НАСТРОЙКИ ДИКТОФОНА

Для входа в меню настроек диктофона однократно нажмите кнопку M. Используйте для выбора пункта меню кнопки Down/Up, для подтверждения выбора – кнопку PLAY, а для возврата в меню кнопку M.

1. Записи (Recording). Для очистки диктофона, выберете пункт Удалить все и однократно нажмите кнопку PLAY.
2. Настройка записи (Rec Set). В этом разделе можно поменять параметры записываемых аудио файлов, установить запись по датчику звука.
3. Настройки (Set). В данном разделе расположены параметры выбора языка, установки даты и времени, защита диктофона паролем, информация о

свободном месте на устройстве, заводские настройки и форматирование диктофона.

4. Музыка (Music).

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДИКТОФОНА AMBERTEK VR250F

1. Диктофон Ambertek VR250F
2. Кабель USB

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИКТОФОНА

1. Время записи от одной зарядки аккумулятора: 25 часов
2. Емкость встроенной памяти: 16 Гб (до 1200 часов записи)
3. Размеры: 85мм x 21мм x 9мм
4. Битрейт: до 1536 Kbps
5. Формат записи: WAV
6. Вес: 50 грамм

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара: _____

Модель: _____

Серийные номера: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20

Реквизиты продавца: _____

Подпись продавца: _____

Печать фирмы
продавца: _____

Ambertek