

Ambertek®

Паспорт изделия

Инструкция по эксплуатации Цифровой диктофон VR275F



ОПИСАНИЕ

Благодарим за выбор цифрового диктофона Ambertek VR275F. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями диктофона и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

Цифровой диктофон торговой марки Ambertek предназначен для голосовой и других типов записи. Поддерживаемые форматы и другие потребительские свойства и функции см. далее в Руководстве пользователя.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение устройства с целью улучшения его характеристик без предварительного уведомления. В связи с этим некоторые функции диктофона могут отличаться от указанных в данном руководстве.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Соблюдайте правила безопасности при работе с электрическим оборудованием;
- Избегайте проникновения жидкости внутрь корпуса;
- Все работы по проверке и ремонту должны осуществляться квалифицированными сервисными специалистами. Продавец не несет ответственности за любые проблемы, вызванные самостоятельным изменением и ремонтом;
- Не используйте бытовую химию и чистящие абразивные средства;
- Не бросайте устройство, не подвергайте его сильным ударам и вибрациям, это может привести к поломке.
- Используйте для зарядки только источники питания 5В 1А;
- Не размещайте данный аппарат рядом с источниками сильного магнитного поля (они могут повлиять на аудиозапись или стать причиной потери записанных данных);
- Если предполагается длительный перерыв в эксплуатации цифрового диктофона, необходимо полностью зарядить аккумулятор устройства;
- Для ухода за диктофоном необходимо использовать сухую мягкую ткань.
- Для вашей безопасности, пожалуйста, обратите внимание: Не используйте устройство, если вы управляете автомобилем, или выполняете иные действия, требующие вашего полного внимания.
- Храните устройство в местах, не доступных для детей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Диктофон Ambertek VR275F
2. Кабель USB Type-C
3. Наушники
4. Карта памяти microSD 128 Гб (установлена в диктофон)

5. Картридер microSD
6. Инструкция по эксплуатации/Паспорт изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Время записи от аккумулятора: до 35 часов
- Карта памяти: MicroSD до 128 Гб
- Формат записи: WAV до 3072 Кбит/с
- Форматы воспроизведения: MP3, WMA
- Соотношение сигнал/шум (SNR): ≥ 80 дБ
- Коэффициент искажений: $\leq 0,05$ %
- Bluetooth: 5.2
- Тип интерфейса: USB Type-C
- Тип аккумулятора: встроенный литий-полимерный аккумулятор
- Ёмкость аккумулятора: 350 мА·ч
- Размеры: 95мм x 27мм x 12мм
- Вес нетто: 70 г
- Рабочая температура: от -5 °C до $+45$ °C

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКТОФОНА



Кнопка Вкл/Выкл (Power): Основная кнопка питания и подтверждения выбора.

Кнопки Вверх/Вниз: Регулировка громкости, переключение треков, перемотка, перемещение по меню.

Кнопка M: Открывает дополнительный функционал (удаление файлов при прослушивании, настройка скорости воспроизведения, эквалайзер и т.п.).

Кнопка Возврат: Возврат в предыдущее меню. Долгое нажатие отключает подсветку экрана.

Переключатель быстрой записи (Старт/Стоп): Быстрый старт записи даже при выключенном диктофоне.

Разъем Type-C: Для зарядки и подключения к компьютеру.

Слот для карты памяти microSD: Поддерживает карты объемом 32-128 Гб.

Разъем для наушников (Jack 3.5 мм): Для прослушивания записей.

ЗАРЯДКА ДИКТОФОНА

Внимание! Перед первым использованием требуется полностью зарядить аккумулятор диктофона.

Подключите диктофон Ambertek VR275F к адаптеру 5B 1A проводом, который идет в комплекте. Уровень заряда будет отображаться на LED-экране.

ВКЛЮЧЕНИЕ ДИКТОФОНА

Для включения длительно нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл. Для выключения выполните тоже действие.

Также вы можете быстро начать и остановить запись даже при выключенном диктофоне: для этого переведите переключатель быстрой записи на лицевой стороне диктофона в положение Старт или Стоп.

РАБОТА С МЕНЮ И НАСТРОЙКАМИ

Музыка: Просмотр музыкальных файлов

Файлы: Просмотр содержимого карты памяти

Диктофон: Прослушивание записей и настройки (шумоподавление, сцена записи, сегментная запись, голосовая активация, мониторинг, запись по расписанию)

Bluetooth: Включение/отключение видимости устройства

Настройки: Язык, дата/время, яркость, подсветка, автовыключение, информация об устройстве, настройки по умолчанию, обновить плейлист, защита паролем.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

Для подключения к компьютеру используйте кабель USB-Type-C. Диктофон определится как съемный диск. Записи находятся в папке "record".

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СМАРТФОНУ

1. Установите бесплатное приложение **SoniNote** для Android или **SoniCloud** для iOS.

2. Зарегистрируйтесь в приложении.
3. Включите Bluetooth на диктофоне
4. Подключитесь к устройству "BT_p10_A1" через приложение.
5. Теперь вы можете удаленно скачивать аудиозаписи, записывать музыку, распознавать аудиозаписи с помощью ИИ без ограничений и многое другое.

УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

По умолчанию пароль: **9999**

Для смены пароля:

1. Зайдите в Настройки → Защита паролем
2. Введите текущий пароль
3. Дважды введите новый пароль для подтверждения

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев (1 год) от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);

- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

С ПОДРОБНЫМ ОПИСАНИЕМ, ВИДЕООБЗОРОМ ТОВАРА И АКТУАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ:



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:

Цифровой диктофон

Модель:

Ambertek VR275F

Серийный номер:

Дата продажи:

Реквизиты продавца:

Подпись продавца:

Печать продавца:

ambertek