



Паспорт изделия. Инструкция по эксплуатации.

Цифровой диктофон VR105



Описание

Целевым назначением цифрового диктофона Ambertek модели VR105 является фиксация информации различными способами: он может быть использован для фиксации акустической информации, а также информации в цифровом формате.

Меры безопасности

- Соблюдайте правила безопасности при работе с электрическим оборудованием;
- Избегайте проникновения жидкости внутрь корпуса;
- Все работы по проверке и ремонту должны осуществляться квалифицированными сервисными специалистами. Продавец не несет ответственности за любые проблемы, вызванные самостоятельным изменением и ремонтом;
- Не используйте бытовую химию и чистящие абразивные средства;
- Используйте для зарядки только источники питания 5В;
- Не размещайте данный аппарат рядом с источниками сильного магнитного поля (они могут повлиять на аудиозапись или стать причиной потери записанных данных);
- Если предполагается длительный перерыв в эксплуатации цифрового диктофона, необходимо полностью зарядить аккумулятор устройства;
- Для ухода за диктофоном необходимо использовать сухую мягкую ткань.

Комплектация

1. Цифровой диктофон
2. Инструкция по эксплуатации

3. Паспорт изделия

Технические характеристики

1. Время записи от одной зарядки аккумулятора: 13-16 часов
2. Емкость встроенной памяти: 4 Гб
3. Встроенный аккумулятор: 110 mAh / 3.7 V
4. Размеры: 70мм x 21мм x 9мм
5. Частота звукозаписи: 16 KHz
6. Битрейт: 128 Kbps
7. Формат записи: WAV
8. Вес: 14 гр.
9. Ток зарядки: 5V
10. Температурный режим: от 0 до +40 C

Использование диктофона

Для начала записи переведите переключатель диктофона в положение Rec. Через 2 секунды загорится красный светодиод (инициализация диктофона), а затем в процессе записи синий светодиод будет моргать.

Для остановки записи переведите переключатель диктофона в положение Stop.

Зарядка встроенного аккумулятора

Подключите диктофон к порту USB вашего компьютера или зарядного устройства сети 220В – процесс зарядки начнется автоматически, при этом красный светодиод будет моргать. После того, как процесс зарядки завершен, красный светодиод будет гореть постоянно.

Процесс полной зарядки аккумулятора диктофона занимает в среднем 1,5-2 часа.

Если заряд аккумулятора подходит к концу красный светодиод мини диктофона начнет быстро моргать, после чего мини диктофон сохранит звукозапись и отключится. Диктофон поддерживает запись в процессе зарядки, поэтому Вы можете подключить его к источнику питания – запись продолжится.

Подключение к ПК

Если Вы хотите прослушать сделанные звукозаписи, переведите переключатель диктофона в положение Stop и подключите к порту USB вашего компьютера. Диктофон определится на ПК как съемный диск.

Сброс

Если мини диктофон не реагирует на переключатель, воспользуйтесь острым предметом и нажмите на кнопку Reset для перезапуска диктофона.

Установка даты и времени

Подключите диктофон к ПК и найдите папку SetTime. Скопируйте все файлы из папки SetTime в корневой каталог и запустите файл SetTime.exe – дата и время установлены.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев (1 год) от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются: повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных

для данного прибора; наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов; обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление); обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение; наличие следов несанкционированного изменение конструкции, непредусмотренное производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

Гарантийный талон

Наименование товара:	_____
Модель:	_____
Серийные номера:	_____
Дата продажи:	« ____ » _____ 20
Реквизиты продавца:	_____
Подпись продавца:	_____
Печать фирмы продавца:	_____

Amber tek